



Philips SoundShooter
Enceinte portable

3,5 mm universelle

SoundShooter



SBA3005

Puissante et compacte

Une enceinte universelle parfaite pour un mode de vie nomade, avec un câble d'entrée audio 3,5 mm intégré rétractable. Plus de soucis de câbles ou de nœuds. Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu. Un rangement soigné en toute simplicité.

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

Un son impressionnant

- Excellente qualité sonore et design compact

Simplicité d'utilisation

- Port USB pour charger d'autres appareils
- Câble intégré rétractable pour diffuser facilement de la musique

PHILIPS
sense and simplicity


Enceinte portable
3,5 mm universelle

Caractéristiques

SBA3005/00

Points forts

Batterie intégrée




Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Port USB intégré



Cette enceinte est dotée d'un port USB vous permettant de charger facilement votre appareil. Connectez simplement votre appareil à l'arrière de l'enceinte au moyen de son câble USB.

Câble intégré rétractable



Le câble intégré rétractable ne s'emmêle pas. Il est idéal pour la gestion des câbles. Il permet également de ranger facilement l'enceinte lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Date de publication
2012-12-19

Version: 6.0.7

12 NC: 8670 000 92431
EAN: 69 23410 71681 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com