



**Philips**  
CD-lydmaskin

• Hvit

AZ100W/12

## Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbara Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

### Fordeler

[Nyt musikk fra flere kilder](#)

- Spill CD, CD-R og CD-RW
- FM-radio for en god radioopplevelse


[Lett å bruke](#)

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

**PHILIPS**


## Funksjoner

### CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

### MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Lydavspilling

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Avspillingsmedier        | CD<br>CD-R<br>CD-RW  |
| Modi for plateavspilling | hurtig forover/bakover<br>neste/forrige, sporsøk<br>gjenta/shuffle/program |

### Anvendelighet

|           |      |
|-----------|------|
| Platelegg | topp |
|-----------|------|

### Tuner/mottak/overføring

|           |            |
|-----------|------------|
| Tunerbånd | FM         |
| Antenne   | FM-antenne |

### Lyd

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Volumkontroll | dreies (analog) |
| Utgangseffekt | 2 x 1 W RMS     |

### Høytalere

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
|-----------------------------|---|

### Tilkoblingsmuligheter

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| MP3-kobling | 3,5 mm stereolinjeinngang |
|-------------|---------------------------|

### Drift

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Batteritype      | C-størrelse (LR14) |
| Batterispenning  | 1,5 V              |
| Antall batterier | 6                  |
| Strømtype        | AC-inngang         |

### Mål

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballasjedybde        | 159 millimeter |
| Emballasjehøyde        | 244 millimeter |
| Emballasjebredde       | 262 millimeter |
| Hovedenhetens dybde    | 212 millimeter |
| Hovedenhetens høyde    | 131 millimeter |
| Hovedenhetens bredde   | 245 millimeter |
| Vekt, inkl. emballasje | 1,5 kg         |
| Vekt                   | 1,1 kg         |



data kan endres  
2016, September 2

Version: 1.0.6  
EAN: 8712581670603

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)