



Philips

Mikrowieża

- CD, MP3-CD, USB, FM
- Maks. 70 W

MCM2150/12

Bogaty i potężny dźwięk

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki swoich ulubionych wykonawców zapisanej w urządzeniu przenośnym dzięki złączu USB i wejściu audio.

Mikrowieża firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się również głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.

Korzyści

Wzbogac swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS
- Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia szczegółowy i naturalny dźwięk

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB

Łatwe użytkowanie

- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp

PHILIPS

Cechy

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki dzięki wbudowanemu gniazdu USB Direct.

Głośnik wysokotonowy

Głośniki wysokotonowe z kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku. Zapewniają one dźwięk o szerokim zakresie tonów, bez zniekształceń ani sztucznych ulepszeń, wyraźne brzmienie głosu i instrumentów. W połączeniu z głośnikami niskotonowymi powstaje w efekcie zrównoważony dźwięk.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Dźwięk

Korekcja dźwięku	cyfrowa korekcja dźwięku
Maksymalna moc wyjściowa (RMS)	70 W

Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB	szybkie przewijanie do tyłu/do przodu odtwarzanie/wstrzymywanie poprzedni/następny odtwarzanie wielokrotne losowa kolejność odtwarzania zatrzymywanie
---	---

Głośniki

Typy głośników	Głośnik wysokotonowy
Główny głośnik	2-drożny Niskotonowy 4 cale System Bass Reflex

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasma tunera	UKF mono UKF stereo
Pamięć stacji	20
Antena	Antena FM (75 omów)
Funkcje i cechy dotyczące tunera	automatyczne dostrajanie cyfrowe automatyczne skanowanie Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Odtwarzanie dźwięku

Tryby odtwarzania płyt	szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
Odtwarzane nośniki	CD CD-R/RW MP3-CD Pamięć flash USB

Możliwości połączeń

USB	Host USB
Wejście audio (3,5 mm)	TAK

Udogodnienia

Budzenie	Budzenie nagraniem z płyty CD
	Budzenie radiem
Zegar	budzenie z urządzenia USB
	Na wyświetlaczu głównym
Typ wyświetlacza	wyłącznik czasowy
Sposób ładowania	Wyświetlacz LED
	szuflada

Akcesoria

Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający sieciowy
	Antena FM
	Instrukcja obsługi
Pilot zdalnego sterowania	Pilot z 21 przyciskami

Wymiary

Szerokość jednostki centralnej	180 mm
Wysokość jednostki centralnej	119 mm
Głębokość jednostki centralnej	220,4 mm
Szerokość głośnika głównego	140 mm
Wysokość głośnika głównego	260 mm
Głębokość głównego głośnika	185 mm
Szerokość opakowania	663 mm
Wysokość opakowania	315 mm
Głębokość opakowania	208 mm
Waga brutto	6,7 kg
Waga netto	5,74 kg

Moc

Źródło zasilania	110–240 V
	50/60 Hz

Wymiary opakowania

Wysokość	31,20 cm
Szerokość	47,10 cm
Głębokość	22,40 cm
Waga netto	5,50 kg
Waga brutto	6,70 kg
EAN	08712581662707
Liczba produktów w zestawie	1
Kraj pochodzenia	CN
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)	852791

Jednostka załadunkowa

Liczba opakowań konsumenckich	28
Długość	112,00 cm
Szerokość	69,50 cm
Wysokość	124,80 cm
Waga brutto	187,60 kg
Waga netto	154,00 kg
GTIN/EAN	68712581662709
Typ	8845
Liczba konsumentskich jednostek handlowych (CTI) na warstwę	7
Liczba warstw na jednostkę załadunkową	4
Liczba kartonów zewnętrznych na warstwę	7



Dane wkrótce ulegną zmianie
2015, Grudzień 17
Version: 4.0.6
EAN: 08712581662707

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com