

PHILIPS

Щітка для очищення
чутливої шкіри


VisaPure

Для нормальної та чутливої шкіри

Для щоденного використання

Заміняйте кожні 3 місяці

Легко замінити



SC5991/10



Насадка-щітка для чутливої шкіри

Для чистої і гладенької шкіри

Насадка-щітка для чутливої шкіри забезпечує надзвичайно лагідне очищення за допомогою спеціально розроблених тонших щетинок з унікальною технологією, що забезпечує гладке ковзання без подразнень. Щітка має 32 000 шовковистих м'яких щетинок для більш лагідного чищення.

Розроблено для чутливих типів шкіри

- Щітка для нормальної та чутливої шкіри
- Ідеальний дизайн для оптимальної пієни

Глибоке та лагідне очищення

- Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

Легко замінити

- Знімна насадка-щітка; легко встановлювати та знімати
- Заміняйте кожні 3 місяці

Технологія щетинок 5-в-1

- Унікальний склад щетинок щітки для очищення обличчя



asimpleswitch.com

Основні особливості

Щітка для чутливої шкіри

Така ж ніжна до чутливої шкіри, як і очищення вручну. Унікальні шовковисті щетинки не дряпають і не сушать шкіру. Спеціально створені волокна навіть тонші та м'якші, ніж волокна насадок-щітки для нормальної шкіри, для забезпечення ще м'якшого та делікатного очищення спеціально для чутливої шкіри.

Покращує поглинання кремів

Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.

Щетинки щітки для очищення обличчя

Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м'які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр

пор, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м'яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.

Знімна насадка-щітка

Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.

Заміняйте кожні 3 місяці

Для отримання найкращих результатів замінійте щітку кожні 3 місяці. Щоб замінити щітку, просто зніміть її з пристрою.

Створено для оптимальної гігієни

М'який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

Специфікації

Сумісність

Використання з усіма моделями VisaPure

Переваги

Тип шкіри: Для чутливої шкіри

Простота у користуванні

Легко мити

Водонепроникний: Можна використовувати в душі

Використання із засобом для очищення

Заміна: Насадка-щітка, яку легко встановлювати

Рекомендована заміна: Кожні 3 місяці

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.