PHILIPS

Cepillo de limpieza para piel sensible

VisaPure

- Para piel normal a sensible
- Para uso diario
- Reemplazar cada 3 meses
- Fácil de reemplazar



SC5991/10

Cabezal de cepillo para piel sensible

Para piel limpia y suave

El delicado cabezal del cepillo otorga una limpieza muy suave con cerdas más delgadas, diseñadas con una tecnología única que garantiza un deslizamiento suave sin irritaciones. El cepillo tiene 32.000 cerdas suaves y sedosas para una limpieza más delicada.

Desarrollado para todo tipo de piel sensible
- Cepillo suave para pieles normales y sensibles
- Diseñado a la perfección para una higiene óptima

Limpieza suave y profunda
- Aumenta la absorción de tus productos favoritos para el cuidado de la piel

Fácil de reemplazar
- Cabezal del cepillo desmontable, fácil de colocar y quitar
- Reemplazar cada 3 meses

Tecnología de cerdas 5 en 1
- Composición única de cerdas del cepillo para limpiar la cara

asimpleswitch.com

Destacados

Cepillo suave
Es tan suave con la piel sensible como la limpieza manual. Las cerdas suaves como la seda, diseñadas especialmente, no estropearán ni resecarán la piel. Las cerdas diseñadas de manera única son incluso más delgadas y suaves que las del cabezal de cepillo normal para brindar una experiencia de limpieza incluso más suave y delicada, exclusivo para piel sensible.

Aumenta la absorción de cremas
La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.

Cerdas del cepillo para limpiar la cara
Todos los cepillos VisaPure cuentan con la tecnología única de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces, y las terminaciones suaves de seda garantizan un suave deslizamiento. Las cerdas VisaPure son extralargas para brindar la máxima comodidad. Para garantizar su eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el cepillo tupido alcanza más poros en una pasada para brindar una sensación suave y lujosa mientras realiza la limpieza. El material de las cerdas está especialmente seleccionado para ser resistente al agua.

Cabezal de cepillo desmontable
Simplemente coloca o quita el cabezal del cepillo. Además de ser de ajuste fácil, nuestros cabezales del cepillo son compatibles con todos los modelos VisaPure.

Reemplazar cada 3 meses
Para obtener mejores resultados, reemplazá el cepillo cada 3 meses. El cepillo es fácil de reemplazar: solo quita el cepillo del dispositivo.

Diseñado para una higiene óptima
El sedoso material de las cerdas de todos nuestros cabezales de cepillado VisaPure está compuesto por un delicado nailon especialmente elegido. Este ayuda a garantizar que los cabezales sean sumamente fáciles de limpiar y mantener como nuevos.

Especificaciones

Compatibilidad
Uso con todos los modelos VisaPure

Ventajas
Tipo de piel: Para todo tipo de piel sensible

Fácil de usar
Fácil de limpiar
Resistente al agua: Se puede usar en la ducha
Uso con productos de limpieza
Reemplazo: Cabezal del cepillo fácil de desmontar
Reemplazo: Cada 3 meses

Servicio
Garantía: Garantía limitada de dos años

asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips ayudan a reducir los costos, el consumo de energía y las emisiones de CO2. Sus características protegen el medioambiente en áreas clave para Philips como: consumo de energía, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos, y vida útil prolongada.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación
2019-07-30
Versión: 9.0.1

EAN: 08 71010 35898 84

www.philips.com