



Philips VisaPure
Brosse de rechange pour
peau sensible

Pour les peaux normales et
sensibles

Pour une utilisation quotidienne
À remplacer tous les 3 mois
Facile à remplacer

SC5991/10

Brosse pour peau sensible

Pour une peau propre et douce

La brosse pour peau sensible nettoie avec une douceur infinie, grâce à ses brins fins spécialement conçus. Ils bénéficient d'une technologie exclusive leur permettant de glisser parfaitement sur la peau sans l'irriter. La brosse est dotée de 32 000 brins soyeux, pour un nettoyage encore plus doux.

Facile à remplacer

- Brosse clipsable facile à fixer et à retirer.
- À remplacer tous les 3 mois

Développé pour les peaux de type sensible

- Parfaitement conçue pour une hygiène optimale
- Brosse pour peau sensible adaptée aux peaux normales à sensibles

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

- Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Technologie de brins 5 en 1

- Composition unique des brins de la brosse nettoyante pour le visage

PHILIPS

Brosse de rechange pour peau sensible

Pour les peaux normales et sensibles Pour une utilisation quotidienne, À remplacer tous les 3 mois, Facile à remplacer

Caractéristiques

Avantages

- Type de peau: Pour les peaux de type sensible

Compatibilité

- Utilisable avec tous les modèles VisaPure

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Remplacement: Brosse clipsable pratique
- Remplacement recommandé: Tous les 3 mois
- Waterproof: Peut être utilisé sous la douche
- Facile à nettoyer
- S'utilise avec des produits nettoyants

SC5991/10

Points forts

Brosse peau sensible

Aussi doux pour votre peau sensible qu'un nettoyage manuel, les brins soyeux au design exclusif ne laissent pas la peau sèche ou décapée. Ils sont encore plus fins et souples que ceux de la brosse pour peau normale, afin de rendre le moment de nettoyage du visage encore plus doux et agréable pour les peaux sensibles.

Améliore l'absorption des crèmes



Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Brins de la brosse nettoyante pour le visage

Toutes les brosses VisaPure bénéficient d'une technologie unique de brins 5 en 1. L'extrémité de chaque brin est doublement polie et ultra-douce, pour une glisse parfaite. Les brins VisaPure sont très longs afin de procurer une sensation agréable sur la peau. Ils sont en outre jusqu'à 3 fois plus fins que les pores et d'une densité d'implantation permettant d'atteindre plus de pores à la fois, pour un nettoyage efficace, doux et agréable. Leur matériau a été spécialement sélectionné pour sa résistance à l'eau.

Brosse clipsable

Il vous suffit de clipser ou de déclipser la tête de brosse. Nos brosses faciles à fixer sont compatibles avec tous les modèles VisaPure.

À remplacer tous les 3 mois

Remplacez la brosse tous les 3 mois pour des résultats optimaux. Pour cela, il suffit de tirer sur la brosse afin de la détacher de l'appareil.

Conçue pour une hygiène optimale



Le matériau soyeux utilisé pour les brins de toutes nos têtes de brosse VisaPure est un nylon doux spécialement sélectionné. Il permet un nettoyage et un maintien de l'hygiène des têtes de brosse en toute simplicité.



Date de publication
2024-01-15

Version: 9.9.1

EAN: 87 10103 58987 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com