

PHILIPS

Щітка для очищення
нормальної шкіри

VisaPure

Для нормальної та жирної шкіри

Для щоденного використання

Заміняйте кожні 3 місяці

Легко замінити



SC5990/10



Насадка-щітка для нормальної шкіри

Для чистої і гладенької шкіри

Насадка-щітка для нормальної шкіри ідеально підходить для нормальної, жирної та комбінованої шкіри. У щітці є 17 000 м'яких щетинок, а також унікальна технологія щетинок. Вона усуває у 10 разів більше забруднень і відмерлих клітин шкіри, ніж Ваші руки – і діє так само ніжно.

Розроблено для нормальної та жирної шкіри

- Щітка для нормальної, жирної та комбінованої шкіри
- Ідеальний дизайн для оптимальної пієни

Глибоке та лагідне очищення

- Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

Легко замінити

- Знімна насадка-щітка; легко встановлювати та знімати
- Заміняйте кожні 3 місяці

Технологія щетинок 5-в-1

- Унікальний склад щетинок щітки для очищення обличчя



asimpleswitch.com

Основні особливості

Звичайна щітка

У 10 разів ефективніше в порівнянні з очищенням вручну. Краще видаляє залишки макіяжу, мертві клітини шкіри та бруд, які можуть забивати пори та призводити до появи вугрів. Покращує поглинання таких засобів для місцевого застосування як креми та сироватки.

Покращує поглинання кремів

Очищення за допомогою VisaPure – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.

Щетинки щітки для очищення обличчя

Усі щітки VisaPure мають унікальну технологію щетинок 5-в-1. Кожна щетинка двічі полірується, а гладкі м'які кінчики легко ковзають. Щетинки VisaPure надзвичайно довгі для виняткового комфорту шкіри. Щетинки VisaPure майже втричі менші за діаметр

пору, а густа щітка проникає глибше у пори за один сеанс, даючи м'яке, розкішне відчуття під час чищення. Матеріал щетинок спеціально вибраний водостійким.

Знімна насадка-щітка

Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.

Заміняйте кожні 3 місяці

Для отримання найкращих результатів замініть щітку кожні 3 місяці. Щоб замінити щітку, просто зніміть її з пристрою.

Створено для оптимальної гігієни

М'який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

Специфікації

Сумісність

Використання з усіма моделями VisaPure

Переваги

Тип шкіри: Для нормальної, комбінованої та жирної шкіри

Простота у користуванні

Легко мити

Водонепроникний: Можна використовувати в душі

Використання із засобом для очищення

Заміна: Насадка-щітка, яку легко встановлювати

Рекомендована заміна: Кожні 3 місяці

Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.