

Philips Avance Collection
Accessorio per robot da
cucina

Set gourmet

3 dischi di metallo

HR7987/90



Dischi per julienne, patatine fritte e per grattugiare

Accessorio per robot da cucina Avance ad alte prestazioni

Questo accessorio per robot da cucina della collezione Philips Avance è stato attentamente progettato per fornire le migliori prestazioni rimanendo facile da montare, da utilizzare e da pulire.

Facile da montare, da utilizzare e da pulire

- Accessori lavabili in lavastoviglie

Accessorio per robot da cucina Avance ad alte prestazioni

- Disco per grattugiare formaggio e patate
- Disco julienne per strisce di verdura sottili (4 mm)
- Disco per patatine fritte spesse (9 mm)

Adatto a molti modelli

- Per i seguenti modelli Philips: HR7776, HR7777, HR7778

PHILIPS
sense and simplicity

Accessorio per robot da cucina
Set gourmet 3 dischi di metallo

Specifiche

Design

• Materiale base: Acciaio inox

HR7987/90

In evidenza

Disco per tritare



Utilizzando il disco per grattugiare, puoi ottenere la giusta consistenza del formaggio o delle patate per le tue ricette preferite

Disco per julienne



Utilizzando il disco per julienne, puoi ottenere verdure dello spessore giusto per le crudité e per le tue ricette preferite

Disco per patatine fritte


Utilizzando il disco per patatine fritte, puoi ottenere patate dello spessore giusto per realizzare le patatine fritte a casa

Adatto a molti modelli



Adatto ai seguenti modelli di robot da cucina:
HR7776, HR7777, HR7778

Accessori lavabili in lavastoviglie



Tutti gli accessori del robot da cucina Philips sono lavabili in lavastoviglie. Vanno inseriti nel cestello superiore della lavastoviglie.



Data di rilascio
2013-01-20

Versione: 2.1.1

EAN: 08 71010 35896 93

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com