

Always there to help you

HTB7150

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Quick start guide

PHILIPS









EN Before using your product, read all accompanying safety information

MS Sebelum menggunakan produk anda, baca semua maklumat keselamatan yang disertakan


TH ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีให้โดยละเอียด

ZH-CN 使用产品前，请阅读所有随附的安全信息


ZH-TW 使用您的產品前，請先閱讀所有附隨的安全資訊



Power Cord



HDMI



FM Antenna



Cable Tie

1



EN Connect and position the home theater

MS Sambungkan dan posisikan sistem teater rumah

TH เชื่อมต่อและวางตำแหน่งโอมเบิลเตอร์

ZH-CN 连接和放置家庭影院

ZH-TW 連線並將家庭劇院定位擺好



2

EN Connect to TV in one of these ways


MS Sambung kepada TV dalam salah satu cara berikut

TH เชื่อมต่อทีวีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้



ZH-CN 通过这些方式连接至电视

ZH-TW 用這些方式之一連線到電視


HDMI ARC



HDMI + OPTICAL



VIDEO + AUDIO L/R



3




EN Switch on the home theater

MS Hidupkan teater rumah

TH เปิดโฮมเธียเตอร์





ZH-CN 打开家庭影院

ZH-TW 開啟家庭劇院



4

- EN** Complete the first time setup
- MS** Lengkapi persediaan kali pertama
- TH** ตั้งค่าครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์
- ZH-CN** 完成首次设置
- ZH-TW** 完成首次設定



5


EN Need help with your product? Select Help to access the onscreen user manual

MS Perlukan bantuan dalam pengendalian produk anda? Klik Bantuan untuk mengakses manual pengguna atas skrin

TH ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ? เลือก วิธีใช้ เพื่อเข้าใช้คู่มือผู้ใช้งานหน้าจอ



ZH-CN 需要有关产品的帮助吗? 选择帮助以访问屏上用户手册



ZH-TW 需要產品協助? 請按一下「說明」存取線上使用者手冊





6

- EN** Use your home theater
- MS** Gunakan teater rumah anda
- TH** ใช้โฮมเธียเตอร์ของคุณ
- ZH-CN** 使用家庭影院
- ZH-TW** 使用您的家庭劇院









EN For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user manual as well as product updates is available from www.philips.com/support.

MS Untuk kemapanan alam, manual pengguna tidak dicetak dan tersedia dalam produk anda sebagai bantuan atas skrin. Manual pengguna yang boleh dicetak dan juga kemas kinian produk tersedia daripada www.philips.com/support.

TH เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือผู้ใช้ไม่ได้รับการตีพิมพ์เป็นเอกสารและพร้อมใช้งานในรูปแบบวิธีใช้บนหน้าจอของผลิตภัณฑ์ คู่มือผู้ใช้ที่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้รวมถึงการอัปเดตผลิตภัณฑ์ มีที่ www.philips.com/support

ZH-CN 为实现可持续发展，未随附打印版的用户手册，用户可以从屏幕帮助中进行查看。有关可打印的用户手册以及产品更新，请访问 www.philips.com/support。

ZH-TW 為了環境的永續發展，使用者手冊不提供影印版本，而是隨附在產品的螢幕上說明。如果要取得使用者手冊的影印版本以及產品更新，請瀏覽 www.philips.com/support。


Organize the cables

Menyusun kabel

การจัดการสาย

整理线缆

整理纜線



Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com
HTB7150_98_QSG_V2.0

 Be responsible
Respect copyrights



www.philips.com/support