

Philips  
Knappuppsättning



CRP675

## Byta ut dina gamla knappar

När knapparna har slitits ut är den här satsen lösningen.

### Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

**PHILIPS**

## Specifikationer

### Utbytbar del

- Passar produkttyper: 37HF7444/10, 37PF5320/10, 37PF5321/10, 37PF5321/12, 37PF5520D/10, 37PF5521D/10, 37PF5521D/12, 37PF7320/10,

42HF7443/10, 42PF3321/10, 42PF3331/10, 42PF5321/10, 42PF5321/12, 42PF5331/10, 42PF5331/12, 42PF5411/10, 42PF5620/10, 42PF7320/10, 42PF7520D/10, 50PF7320/10

## Funktioner

### Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.



Publiceringsdatum  
2016-04-27

Version: 1.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)