



# Крышка для молокоотсоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эта деталь ручного молокоотсоса устанавливается на основание бутылочки как подставка и может использоваться как крышка для воронки молокоотсоса.

#### Удобство использования запасных деталей Philips

• Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

крышка CRP405/01

### Особенности

#### Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

## Характеристики

#### Сменная деталь

Подходит для:: SCD277/00, SCD281/00, SCF290/11, SCF290/12, SCF290/13, SCF290/15, SCF290/16, SCF290/20, SCF290/28, SCF290/60, SCF300/08, SCF300/12, SCF300/13, SCF300/15, SCF300/20, SCF300/60, SCF310/12, SCF310/13, SCF310/20, SCF310/60

Подходит для:: SCF290/98, SCF290/99

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Характеристики могут меняться без

предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2019-06-30 Версия: 5.0.1

EAN: 08 71010 35702 02



