



Philips
Escova para pele normal

Substituir a cada 3 meses

Para uso diário
Pele normal, mista e oleosa
Fácil de substituir



SC5990/00

Cabeça de escova de substituição para pele normal

Para pele limpa e macia

Cabeça de escova de substituição para pele normal. Para utilizar apenas com a escova de limpeza facial VisaPure Essential da Philips.

Desenvolvida para tipos de pele normais

- 17 000 cerdas macias para uma limpeza profunda da pele

Fácil de manusear p/ se concentrar nas áreas difíceis de alcançar

- Tamanho e formato perfeitos para alcançar facilmente todas as áreas do rosto

Fácil de substituir

- Fácil de encaixar e compatível com o VisaPure Essential da Philips
- Para melhores resultados, substitua a escova a cada três meses

PHILIPS

Escova para pele normal

Substituir a cada 3 meses Para uso diário, Pele normal, mista e oleosa, Fácil de substituir

SC5990/00

Especificações

Vantagens

- Tipo de pele: Para todos os tipos de pele

Fácil de usar

- Compatível com: VisaPure Essencial da Philips

- Substituição: Cabeça de escova de encaixe fácil
- Substituição recomendada: A cada 3 meses

Assistência

- Garantia: 2 anos de garantia limitada

Destaques

Tamanho e formato

Tamanho e formato perfeitos para alcançar facilmente todas as áreas do rosto

Cerdas da escova

17 000 filamentos macios massajam suavemente e limpam profundamente a pele como 17 000 dedos.

Cabeça de escova de encaixe

Fácil de encaixar e compatível apenas com o VisaPure Essencial da Philips.

Tempo de utilização prolongado

Para melhores resultados, substitua a escova a cada três meses



Data de publicação
2016-06-12

Versão: 6.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com