



Philips

Escova para pele normal

- Substituir a cada 3 meses
- Para uso diário
- Pele normal, mista e oleosa
- Fácil de substituir

SC5990/00

Cabeça de escova de substituição para pele normal

Para pele limpa e macia

Cabeça de escova de substituição para pele normal. Para utilizar apenas com a escova de limpeza facial VisaPure Essential da Philips.

Benefícios

Desenvolvida para tipos de pele normais

- 17 000 cerdas macias para uma limpeza profunda da pele

Fácil de manusear p/ se concentrar nas áreas difíceis de alcançar

- Tamanho e formato perfeitos para alcançar facilmente todas as áreas do rosto

Características

Tamanho e formato

Fácil de substituir

- Fácil de encaixar e compatível com o VisaPure Essential da Philips
- Para melhores resultados, substitua a escova a cada três meses

Cerdas da escova

17 000 filamentos macios massajam suavemente e limpam profundamente a pele como 17 000 dedos.

PHILIPS

Cabeça de escova de encaixe

Tempo de utilização prolongado

Fácil de encaixar e compatível apenas com o VisaPure Essential da Philips.

Especificações

Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

Vantagens

Tipo de pele

Para todos os tipos de pele

Assistência

Garantia

2 anos de garantia limitada

Fácil de usar

Compatível com
Substituição
Substituição reco-
mendada

VisaPure Essential da Philips
Cabeça de escova de encaixe fácil
A cada 3 meses



Dados sujeitos a
alteração
2016, Junho 8
Version: 6.0.1
EAN:

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com