



Philips
Radio-réveil

- Grand écran
- Tuner numérique FM
- Double alarme
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

[AJ3400/12](#)

Toujours clair, toujours à l'heure

avec un grand écran

Pratique et produisant un son de qualité, ce radio-réveil Philips offre le meilleur de la radio avec son tuner FM numérique. Le grand écran vous permet de consulter l'heure facilement, et l'alimentation de secours intégrée garantit un réveil ponctuel, même après une panne de courant.

Avantages

Tout ce dont vous avez besoin

- Grand écran pour une visualisation facile
- Tuner FM numérique avec présélections
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Facile à utiliser

- Réglage de l'horloge facile pour une configuration intuitive
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

PHILIPS

Fonctions

Grand écran

L'écran de grande taille facilite la lecture des éléments affichés. Désormais, vous pouvez aisément lire l'heure et l'alarme, même de loin. Ce réveil est idéal pour les personnes âgées ou pour les malvoyants.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Réglage de l'horloge facile

L'heure et l'alarme sont si faciles à régler qu'il est inutile de consulter le Guide de mise en route ou les Instructions d'utilisation. Pour effectuer ces réglages, référez-vous simplement aux boutons sérigraphiés du radio-réveil.

Réveil radio/buzzer



Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Alimentation de secours par piles

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Horloge

Type	Numérique
Afficheur	LED
Format de l'heure	24 h

Alarme

Nombre d'alarmes	2
Source d'alarme	Buzzer Radio FM
Fonction de répétition de l'alarme (snooze)	Oui, 9 min
Réinitialisation d'alarme 24 heures	Oui
Mise en veille programmable	15/30/60/90/120 min

Tuner/réception/transmission

Bandes du tuner	FM
Plage de fréquences FM	de 87,5 à 108 MHz
Nombre de stations présélectionnées	10 stations FM
Antenne	Antenne FM

Praticité

Luminosité de l'écran	Élevé/bas
-----------------------	-----------

Son

Système audio	mono
Puissance de sortie (RMS)	400 mW
Réglage du volume	numérique

Alimentation

Type d'alimentation	Entrée CA
Entrée secteur	100-240 V, 50-60 Hz
Consommation électrique en fonctionnement	1,2
Consommation en veille	< 1 W
Type de batterie	AAA
Nombre de piles	2

Dimensions

Type d'emballage	D-box
Dimensions du produit (l x P x H)	191 x 103 x 69,5 mm
Dimension de l'emballage (l x P x H)	234 x 74 x 110 mm
Poids du produit	0,33 kg
Poids (emballage compris)	0,4 kg

Accessoires

Adaptateur CA/CC	Oui
Guide de mise en route	Oui
Garantie	Livret de garantie

Hauteur	24.40 cm
Poids brut	3.25 kg
EAN	18712581669345
Nombre d'emballages	6

Dimensions de l'emballage

Hauteur	11.00 cm
Largeur	23.40 cm
Profondeur	7.40 cm
Poids net	0.41 kg
Poids brut	0.49 kg
EAN	08712581669348
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	852792

Carton externe

Longueur	24.90 cm
Largeur	24.20 cm

Unité de chargement

Nombre d'emballages	288
Longueur	98.40 cm
Largeur	72.90 cm
Hauteur	96.80 cm
Poids brut	156.00 kg
Poids net	118.66 kg
GTIN/EAN	68712581669340
Type	8845
Nombre d'unités de vente consommateur par couche de piles	72
Nombre de couches de piles par unité	4
Nombre de cartons externes par couche	12



Les données sont sujettes à changement
2014, août 28

Version: 3.0.4
EAN: 08712581669348

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com