




Philips
Radio reloj

Gran pantalla

Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva



AJ3400

Siempre claro, siempre puntual con la gran pantalla

Grande en sonido y comodidad, este reloj despertador de Philips ofrece lo mejor de la radio con sintonización digital FM. Una gran pantalla te indica la hora de un vistazo y la energía de reserva integrada garantiza que te despertarás a tiempo incluso después de un corte del suministro de energía.

Todo lo que necesitas

- Pantalla grande que facilita la visualización
- Sintonización digital FM con presintonías
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Fácil de usar

- Ajuste sencillo de la hora y de la alarma
- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

PHILIPS

Destacados

Gran pantalla

La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

Sintonización digital FM con presintonías




La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Ajuste sencillo del reloj


La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni las Instrucciones de uso. Simplemente consulta los botones que aparecen en la pantalla de la radio reloj para configurar la hora y la alarma.

Despiértate con la radio o el zumbador




Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Alarma dual



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de

alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

Batería de reserva

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Especificaciones

Reloj

- Tipo: Digital
- Pantalla: LED
- Formato de hora: 24 h

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: Zumbador, radio FM
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Reinicio de alarma a las 24 horas
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz
- N.º de presintonías: 10 FM
- Antena: Antena FM

Cómodas funciones

- Brillo de la pantalla: Alto/Bajo

Sonido

- Sistema de sonido: mono
- Potencia de salida (RMS): 400 mW
- Control de volumen: digital

Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en funcionamiento: 1,2
- Consumo de energía en modo en espera: < 1 W
- Tipo de pila: AAA
- Número de pilas: 2

Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 191 x 103 x 69,5 mm mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 234 x 74 x 110 mm
- Peso del producto: 0,33 kg
- Peso incluido embalaje: 0,4 kg

Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía



Fecha de emisión
2017-08-10

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com