



Radiowecker

- Großes Display
- Digitaler UKW-Tuner
- Zwei Alarmer
- Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

AJ3400/12

Immer klar, immer pünktlich

mit großem Display

Dieser Philips Radiowecker überzeugt nicht nur durch seinen Klang und seinen Komfort, sondern bietet auch mit digitalem UKW-Tuner nur das Beste vom Radio. Dank des großen Displays sehen Sie die Uhrzeit auf einen Blick, und die integrierte Stromsicherung stellt sicher, dass Sie auch nach einem Stromausfall pünktlich aufwachen.

Produktübersicht

Mit allen notwendigen Funktionen

- Großes Display für einfache Ablesbarkeit
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Einfache Bedienung

- Einfache, intuitive Einstellung der Uhr und des Weckers

Besonderheiten

Großes Display

Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirminhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach

- Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.

PHILIPS

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Einfache Uhreinstellung

Uhrzeit und Alarm sind so einfach einzustellen, dass Sie vielleicht noch nicht einmal die Schnellstartanleitung oder die Bedienungsanleitung benötigen. Sie können die Uhrzeit und den Alarm ganz einfach mithilfe der Bildschirmstasten des Radioweckers einstellen.

Aufwachen mit Radio oder Weckton



Wachen Sie mit Ihrem Liebblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Zwei Alarmer



Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Uhr

Typ	Digital
Anzeige	LED
Zeitformat	24h

Wecker

Anzahl Alarmer	2
Alarmquelle	Summer UKW-Radio
Schlummerfunktion (Alarmwiederholung)	Ja, 9 min
24-Stunden-Alarm- rückstellung	Ja
Sleep-Timer	15/30/60/90/120 min

Alarmwiederholung



Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Sleep-Timer



Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Batterie-Sicherung

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzbänder	UKW
UKW-Frequenzbereich	87,5 bis 108 MHz
Anzahl voreingestellter Sender	10 UKW
Antenne	UKW-Antenne

Komfort

Anzeigehelligkeit	Hoch/Niedrig
-------------------	--------------

Ton

Sound System	mono
Ausgangsleistung (RMS)	400 mW
Lautstärkeregelung	digital

Leistung

Art der Stromversorgung	AC-Anschluss
AC-Eingangsleistung	100 bis 240 V, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	1,2
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Batterietyp	AAA
Anzahl der Batterien	2

Abmessungen

Verpackungsart	D-Box
Produktmaße (B x T x H)	191 x 103 x 69,5 mm
Verpackungsabmessungen (B x T x H)	234 x 74 x 110 mm
Produktgewicht	0,33 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	0,4 kg

Zubehör

AC/DC-Adapter	Ja
Kurzanleitung	Ja
Gewährleistung	Garantiekarte

Verpackungsmaße

Höhe	11,00 cm
Breite	23,40 cm
Tiefe	7,40 cm
Nettogewicht	0,41 kg
Bruttogewicht	0,49 kg
EAN	08712581669348

Anzahl der enthaltenen Produkte	1
Ursprungsland	CN
Harmonisierter Systemcode	852792

Außenkarton

Länge	24,90 cm
Breite	24,20 cm
Höhe	24,40 cm
Bruttogewicht	3,25 kg
EAN	18712581669345
Anzahl der Verbraucherverpackungen	6

Ladeeinheit

Anzahl der Verbraucherverpackungen	288
Länge	98,40 cm
Breite	72,90 cm
Höhe	96,80 cm
Bruttogewicht	156,00 kg
Nettogewicht	118,66 kg
GTIN/EAN	68712581669340
Typ	8845
Anzahl der Handelsartikel pro Stapelschicht	72
Anzahl der Stapelschichten pro Einheit	4
Anzahl der Außenkartons pro Schicht	12



Ausstellungsdatum
2019, März 21

Version: 3.0.6
EAN: 08712581669348

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com