



Radio reloj

- Gran pantalla
- Sintonización digital, FM
- Alarma dual
- Hora y alarma de reserva

AJ3400/12

Siempre claro, siempre puntual

con la gran pantalla

Grande en sonido y comodidad, este reloj despertador de Philips ofrece lo mejor de la radio con sintonización digital FM. Una gran pantalla te indica la hora de un vistazo y la energía de reserva integrada garantiza que te despertarás a tiempo incluso después de un corte del suministro de energía.

Beneficios

Todo lo que necesitas

- Pantalla grande que facilita la visualización
- Sintonización digital FM con presintonías
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Fácil de usar

- Ajuste sencillo de la hora y de la alarma

- Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

PHILIPS

Características

Gran pantalla

La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Ajuste sencillo del reloj


La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni las Instrucciones de uso. Simplemente consulta los botones que aparecen en la pantalla de la radio reloj para configurar la hora y la alarma.

Despiértate con la radio o el zumbador



Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Alarma dual



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Reloj

Tipo	Digital
Pantalla	LED
Formato de hora	24 h

Aplazar (repetición de alarma)	Sí, 9 minutos
Reinicio de alarma a las 24 horas	Sí
Temporizador	15/30/60/90/120 minutos

radio FM
Sí, 9 minutos
Sí
15/30/60/90/120 minutos

Alarma

Número de alarmas	2
Fuente de la alarma	Zumbador

Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

Batería de reserva

Sintonizador/recepción/transmisión

Bandas del sintonizador	FM
Rango de frecuencia de FM	87,5 - 108 MHz
N.º de presintonías	10 FM
Antena	Antena FM

Cómodas funciones

Brillo de la pantalla	Alto/Bajo
-----------------------	-----------

Sonido

Sistema de sonido	mono
Potencia de salida (RMS)	400 mW
Control de volumen	digital

Potencia

Tipo de conexión	Entrada de CA
Entrada de alimentación de CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	1,2
Consumo de energía en modo en espera	< 1 W
Tipo de pila	AAA
Número de pilas	2

Dimensiones

Tipo de embalaje	D-box
Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.)	191 x 103 x 69,5 mm mm
Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.)	234 x 74 x 110 mm
Peso del producto	0,33 kg
Peso incluido embalaje	0,4 kg

Accesorios

Adaptador de CA/CC	Sí
--------------------	----

Guía de inicio rápido	Sí
Garantía	Folleto de garantía

Dimensiones del embalaje

Altura	11,00 cm
Anchura	23,40 cm
Profundidad	7,40 cm
Peso neto	0,41 kg
Peso bruto	0,49 kg
EAN	08712581669348
Número de productos incluidos	1
País de origen	CN
Código del Sistema Armonizado	852792

Caja exterior

Longitud	24,90 cm
Anchura	24,20 cm
Altura	24,40 cm
Peso bruto	3,25 kg
EAN	18712581669345
Número de embalajes del cliente	6

Unidad de carga

Número de embalajes del cliente	288
Longitud	98,40 cm
Anchura	72,90 cm
Altura	96,80 cm
Peso bruto	156,00 kg
Peso neto	118,66 kg
GTIN/EAN	68712581669340
Tipo	8845
Número de CTI por capa apilada	72
Número de capas apiladas por unidad	4
Número de cajas exteriores por capa	12



Datos sujetos a cambios
2019, Marzo 21

Version: 3.0.6
EAN: 08712581669348

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com