



Philips
Lecteur de CD avec
amplification dynamique
des basses

CD
Cassette

AZ127



Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Un son hors du commun

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Platine cassette arrêt automatique
- Tuner FM pour bénéficier de la radio

Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables


Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

Platine cassette arrêt automatique



Platine cassette arrêt automatique

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Lecture CD aléatoire/répétition



La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Caractéristiques

Lecture audio

- Type de changeur: Haut
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Pistes programmables: 20
- Nombre de platines: 1
- Technologie platine cassettes: Mécanique

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Antenne: Antenne FM

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3"
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Pratique

- Type d'affichage: LCD

Connectivité

- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: (AUDIO IN)

Alimentation

- Type de batterie: LR14
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Nombre de piles: 6
- Puissance électrique: 220 V - 240 V

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 326 x 275 x 158 millimètre
- Dimensions du produit (l x H x P): 300 x 240 x 133 millimètre
- Poids: 2 kg
- Poids (emballage compris): 2,4 kg



Date de publication
2017-03-17

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com