



Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves

CD
casete

AZ127



Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ127 te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

La experiencia de audición más avanzada

- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW
- Pletina de casete con parada automática
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente


Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS

Destacados

Pletina de casete con parada automática



Pletina de casete con parada automática

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Aleatorio/repetición de CD



La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3"
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Conectividad

- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: (ENTRADA DE AUDIO)

Potencia

- Tipo de pila: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Red eléctrica: 220 V - 240 V

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 326 x 275 x 158 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 300 x 240 x 133 mm
- Peso: 2 kg
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg



Fecha de emisión
2016-09-23

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com