



Couvercle pour robot de cuisine

• Plastique

CP9136

## Pour remplacer votre couvercle

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le couvercle du bol de votre robot de cuisine est doté d'une grande cheminée de remplissage vous permettant d'utiliser des gros morceaux de fruits et légumes. Il évite les éclaboussures lors de l'utilisation de l'appareil.

### Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

### Fonctions

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

**PHILIPS**

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits      HR7781/10



Les données sont sujettes  
à changement  
2017, janvier 13

Version: 1.0.3  
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)