

PHILIPS

Zubehörhalter für
Küchenmaschine

Grau

CP9131



Zum Austausch des derzeit verwendeten Zubehörhalters.
Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Für die Aufbewahrung des Zubehörs Ihrer Küchenmaschine

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7771/00, HR7771/50, HR7772/00,
HR7772/50

