



## Philips Série 7000 Robot de cuisine

HR7776/91

- 1 300 W
- Compact 3-en-1
- Bol 3,4 l

Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez

Créez vos recettes favorites avec PowerChop et plus encore

- Double fouet métallique pour la crème et les blancs d'œuf
- Crochet de pétrissage métallique pour une pâte à pain parfaite
- Lame pour mélanger les pâtes à gâteau
- Technologie PowerChop, pour un excellent hachage
- Boutons automatiques 1 pression pour la pâte à pain, le fouettage et la glace
- Accessoires compatibles lave-vaisselle
- Bol de grande capacité et bol de blender pour toute la famille
- Disques XXL de 18 cm pour une préparation plus rapide de tous les ingrédients
- Disque à râper réversible (fin et épais)
- Presse-agrumes pour du jus d'orange ou du pamplemousse frais

# Points forts

## Double fouet métallique



Grâce au double fouet métallique et au bouton automatique 1 pression, les blancs en neige sont légers (jusqu'à 600 % de foisonnement) et la crème fouettée mousseuse (jusqu'à 200 % de foisonnement). Préparer de délicieux desserts n'a jamais été aussi facile !

## Crochet pétrissage métallique novateur



Grâce au moteur puissant, ce crochet de pétrissage métallique novateur forme rapidement une boule de pâte à partir de vos ingrédients. Une fois la pâte formée, il la travaille en appliquant le degré de force qui convient pour un pain des plus savoureux.

## Lame


## Technologie PowerChop



**PowerChop**

La technologie PowerChop allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Elle est également idéale pour préparer de la purée ou mélanger de la pâte à gâteau !

## Boutons automatiques 1 pression



En plus des 12 vitesses manuelles et de la fonction Pulse, ce robot de cuisine Avance est doté de 3 boutons automatiques 1 pression. Pour les sélectionner, réglez simplement le sélecteur sur la position « ON » et appuyez sur l'un des boutons automatiques 1 pression. Le moteur adopte automatiquement la vitesse et la fonction Pulse qui conviennent, pour des résultats optimaux.

## Accessoires compatibles lave-vaisselle



Tous les accessoires pour robot de cuisine Philips inclus dans le carton sont compatibles lave-vaisselle.

## Bol XL et bol de blender



Le bol XL de 3,4 l a une capacité utile de 2 l permettant de préparer jusqu'à 7 portions de soupe, 7 blancs d'œuf ou 1,7 kg de pâte. Le blender de 2,2 l peut contenir 1,5 l d'ingrédients pour préparer jusqu'à 5 portions de smoothie à la fois.

## Disques XXL : préparation plus rapide

Grâce aux disques XXL (18 cm) plus rapides, le robot de cuisine Philips vous fait gagner du temps et de l'énergie en cuisine.

## Disque à râper réversible



Le disque à râper réversible (fin et épais) convient à tous les types de légumes.

# Caractéristiques

## Caractéristiques générales

Capacité maximale effective du bol: 2,4 l (ingrédients secs/liquides)  
Capacité utile du blender: 1,5 litre  
Rangement du cordon intégré: Oui  
3 boutons de pré-réglage: Oui  
capacité du bol du blender: 2,2 l  
Pieds antidérapants: Oui  
Unité principale avec bol: 289 x 254 x 436 mm  
Vitesse, bol (max.): Jusqu'à 1 700 tr/min  
Vitesse, bol (min.): Jusqu'à 575 tr/min  
Capacité maximale effective du bol.: 1 000 g (farine)  
Vitesse, blender et moulin (min.): Jusqu'à 6 500 tr/min  
Vitesse, blender et moulin (max.): Jusqu'à 20 000 tr/min  
Capacité du bol: 3,4 l  
Fonctions: > 30  
Vitesses: 12 + Pulse  
Longueur du cordon: 1 m

## Caractéristiques techniques

Support pour couteau, fouet: POM  
Lame en S, lame, disques métalliques: Inox  
Sécurité: Détection du bol et couvercle, frein mécanique 1,5 s  
Boîtier: ABS  
Capacité utile du blender: 1,5 litre  
Capacité utile du bol: 2 l  
Bol et couvercle: SAN  
Bouton de commande de la vitesse: ABS  
Puissance: 1 300 W  
Capacité maximale du bol: 3,4 l  
Capacité maximale du blender: 2,2 l  
Fréquence: 50/60 Hz  
Longueur du cordon: 1,2 m  
Poussoir: ABS  
Presse-agrumes: PP  
Outil de pétrissage: POM et métal  
Tension: 220-240 V

## Accessoires

Blender: Oui  
Disque réversible: à râper (épais/fin)  
Lame en S en acier inoxydable: Oui  
Spatule: Oui  
Crochet de pétrissage métallique: Oui  
Double fouet: Oui  
Presse-agrumes: Oui  
Disque à trancher réglable: 1-7 mm

