

PHILIPS

Empujador

Aluminium
Collection

Plástico

CP9164



para sustituir el empujador actual

Encuentre productos a juego en la pestaña de especificaciones

El empujador es el tubo de la parte superior de la tapa del robot de cocina, en el que se introducen los ingredientes. Se puede desmontar fácilmente, por lo que es fácil de limpiar.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto:

HR1861/00, HR1861/01, HR1861/03

