

PHILIPS

Pestello

Aluminium
Collection

Plastica

CP9164



Per sostituire il pestello in uso

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il pestello è l'apertura sulla parte superiore del coperchio del robot da cucina dove puoi inserire gli ingredienti. Semplice da rimuovere e da pulire!

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HR1861/00, HR1861/01, HR1861/03

