



Zum Austausch des derzeit verwendeten Siebs.

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dank des Siebs an Ihrem Entsafter bleiben die Obst- und Gemüsefasern nicht so leicht darin hängen. Das Sieb kann mit einem Schwamm gereinigt werden.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

• Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: HR7775/00

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2019-02-07 Version: 1.0.5

EAN: 08 71010 36048 84

www.philips.com

