

PHILIPS

 **Saeco**

Lock för
mjölkskummare

CRP710/01



Din espressomaskins grå och löstagbara hjärta

Läs i specifikationerna om vilka produkter som passar

Locket innehåller tekniken som behövs för att få till det perfekta mjölkskummet – varje gång. Sätt på det på din Saeco-mjölkskummare för att förhindra spill.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyp:: HD7019/10

