



CD-lydmaskin

- CD, MP3-CD, USB, FM
- Bånd
- 2 W

AZ328/12

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Fordeler

Den ultimate lydopplevelsen

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Kassettspiller med autostopp
- FM-radio for en god radioopplevelse
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

- 20-spors CD-programmering
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Fylldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

PHILIPS

Funksjoner

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Kassettspiller med autostopp



dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De

laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkopplevelsen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Lydavspilling

Avspillingsmedier	CD CD-R CD-RW MP3-CD USB-flashstasjon
Modi for plateavspilling	hurtig forover/bakover neste/forrige, sporsøk gjenta/shuffle/program 1
Antall spillere	1
Kassettspillerteknologi	mekanisk
Modi for USB Direct-avspilling	hurtig forover / hurtig bakover forrige/neste gjenta shuffle programmert avspilling play/pause stopp

Tuner/mottak/overføring

Tunerbånd	FM
Antenne	FM-antenne

Lyd

Lydforbedring	dynamisk bassforsterking (DBB)
Lydsystem	stereo
Volumkontroll	dreies (analog)
Utgangseffekt	2 x 1 W RMS

Høyttalere

Antall innebygde høyttalere	2
-----------------------------	---

Anvendelighet

Skjermtype	LCD-display
Platelegg	topp

Tilkoblingsmuligheter

Lyd inn (3,5 mm)	JA
------------------	----

Drift

Strømforsyning	220–240 V
Batteritype	C-størrelse (LR14)
Antall batterier	6
Batterispenning	1,5 V

Tilbehør

Kabler/tilkobling	nettleiding
Andre	Hurtigstart-guide
Garanti	Garantihefte

Mål

Emballasjedybde	158 mm
Emballasjehøyde	275 mm
Emballasjebredde	326 mm
Bruttovekt	2,4 kg

Hovedenhetens dybde	240 mm	Vekt	2 kg
Hovedenhetens høyde	132 mm		
Hovedenhetens bredde	299 mm		



data kan endres
2017, januar 12
Version: 1.0.5
EAN: 8712581668402

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com