

# PHILIPS

Насадка-щетка

Черный

CRP742



## Запасная часть для пылесоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эта насадка-щетка — идеальное решение для очистки небольших участков, например подоконников и обивки мягкой мебели.

### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

## Особенности

### Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

## Характеристики

### Сменная деталь

**Подходит для:** FC8760 — FC8769

**Подходит для:** FC8734/01, FC8734/02, FC8734/04, FC8736/01, FC8738/01, FC8740/01, FC8748/01, FC9062/01, FC9064/02, FC9150/01, FC9150/02, FC9150/09, FC9160/01, FC9170/01, FC9170/02, FC9170/03, FC9170/09, FC9171/01, FC9172/01, FC9172/02, FC9172/03, FC9173/01, FC9174/01, FC9175/01, FC9176/01, FC9178/03, FC9200/01, FC9204/02, FC9210/01, FC9218/03, FC9222/01, FC9222/02, FC9232/01, FC9236/03

### Подходит для

**PowerPro:** FC8760 — FC8769

