

PHILIPS

Щелевая насадка

Коническое

Серый

CRP751



Для очистки щелей и трещин

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Эта щелевая насадка позволяет проводить уборку в углах и труднодоступных местах.

[Удобство использования запасных деталей Philips](#)

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC8130/01, FC8130/60, FC8131/01, FC8132/01, FC8132/60, FC8134/01, FC8135/01, FC8135/11, FC8136/01, FC8140/01, FC8140/60, FC8142/01, FC8142/02, FC8144/01, FC8146/01, FC8146/02

Подходит для

EasyLife: FC8130 - FC8139, FC8140 - FC8149

PowerLife: FC8450 - FC8459

PowerPro Active: FC8630 — FC8649, FC9520 — FC9529

PowerPro Compact: FC8470 - FC8479, FC9330 – FC9334, FC9350 – FC9353, FC9515, FC9516

PerformerActive: FC8650 - FC8659

PerformerActive ECO: FC8520 – FC8528

PowerLife ECO: FC8320 – FC8326

PowerPro Compact ECO: FC9320 – FC9326

Performer Ultimate: FC8921, FC8922, FC8924, FC8925, FC8941/09, FC8942/09, FC8955/09, FC8957/09

Performer Silent: FC8779, FC8780–FC8786

