

PHILIPS

Strumento di pulizia

CRP769



Per la pulizia di spazzola a rullo e contenitore polvere

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Lo strumento di pulizia consente di pulire il tuo HomeRun. La spazzola laterale può essere utilizzata per rimuovere la lanugine e lo sporco all'interno dell'apparecchio; la parte dentata può essere utilizzata per rimuovere peli impigliati nella spazzola a rullo.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per il modello.: FC9910/01/A,
FC9910/01/B

Adatto per

HomeRun: FC9910/01/A, FC9910/01/B

