

PHILIPS

Coperchio rotellina
anteriore

CRP775



Per mantenere in posizione la rotellina anteriore

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il coperchio della rotellina anteriore mantiene in posizione la rotellina anteriore dell'HomeRun; senza la staffa, la rotellina anteriore non rimarrebbe in posizione fissa nell'HomeRun. Nel caso in cui questo componente venga danneggiato o rotto, puoi sostituirlo facilmente.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per il modello:: FC9910/01/A, FC9910/01/B

Adatto per

HomeRun: FC9910/01/A, FC9910/01/B

