

PHILIPS

Bürstenrollenhalterung

CRP768



Fixiert die Bürstenrolle.

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der Bürstenrollenhalter fixiert die Bürstenrolle in Ihrem HomeRun. Ohne diese Halterung kann die Bürstenrolle nicht im HomeRun festgehalten werden. Wenn dieses Teil beschädigt oder defekt ist, können Sie es einfach ersetzen.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit Produkttyp:: FC9910/01/A,
FC9910/01/B

Geeignet für

HomeRun: FC9910/01/A, FC9910/01/B

