

PHILIPS

Fixation de brosse

CRP768



Maintient la brosse rotative en place.

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

La fixation de la brosse rotative maintient la brosse rotative en place dans votre HomeRun. Sans elle, la brosse rotative ne resterait pas fixée au HomeRun. Lorsque cette pièce est endommagée ou cassée, vous pouvez la remplacer facilement.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits :: FC9910/01/A,
FC9910/01/B

Idéal pour

HomeRun: FC9910/01/A, FC9910/01/B

