

Philips
Tope del cepillo



CRP768

Mantiene el cepillo giratorio en su lugar.

Encuentre productos a juego en la pestaña de especificaciones

El tope del cepillo giratorio lo mantiene en su lugar en el HomeRun. Sin este soporte, el cepillo giratorio no se mantendría fijado en el HomeRun. Si esta pieza se daña o rompe, puedes sustituirla fácilmente.

PHILIPS

Especificaciones

Pieza de repuesto

- Apto para los modelos de producto:: FC9910/01/A, FC9910/01/B

Adecuado para

- HomeRun: FC9910/01/A, FC9910/01/B



Fecha de emisión
2023-04-14

Versión: 5.5.1

EAN: 87 10103 59755 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com