

PHILIPS

Brosse multi-usage

PowerPro

Connexion Active

CRP737



Brosse adaptée à votre aspirateur PowerPro

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Cette brosse permet de nettoyer les sols durs et la moquette, pour passer l'aspirateur dans toute la maison.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits :: FC8760 - FC8769

Adapté aux types de produits: FC6841/01, FC6842/01, FC6843/01, FC6843/02, FC6843/03, FC6843/04, FC6844/01, FC8380/01, FC8381/01, FC8381/02, FC8381/11, FC8382/01, FC8384/01, FC8386/01, FC8386/11, FC8388/02, FC8390/01, FC8390/02, FC8392/01, FC8394/01, FC8396/02, FC8397/02, FC8398/02, FC8400/01, FC8404/01, FC8406/01, FC8408/01, FC8408/02, FC8410/01, FC8412/01, FC8421/02, FC8422/01, FC8425/02, FC8437/02, FC8438/02

Idéal pour

PowerPro: FC8760 - FC8769

