

Socle

CRP814



Pour maintenir votre téléviseur en place

Vérifier les données de compatibilité

Ce support maintient votre téléviseur en place. Pour un confort de vision incomparable !

Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Fonctions

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits
37PFL6606H/12
37PFL6606K/02
37PFL6606M/08

Adapté aux types de produits :

37PFL6606T/12
37PFL6606H/12
37PFL6606K/02
37PFL6606M/08

PHILIPS

Adapté aux types de produits

37PFL6606T/12
40PFL6606H/12
40PFL6606H/60
40PFL6606M/08
40PFL6606T/12
40PFL6606H/12
40PFL6606H/60
40PFL6606M/08
40PFL6606T/12



Les données sont sujettes à changement
2017, août 12

Version: 1.0.1
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com