

Philips
Socle

CRP814



Pour maintenir votre téléviseur en place

Vérifier les données de compatibilité

Ce support maintient votre téléviseur en place. Pour un confort de vision incomparable !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: 37PFL6606H/12, 37PFL6606K/02, 37PFL6606M/08, 37PFL6606T/12
- Adapté aux types de produits :: 37PFL6606H/12, 37PFL6606K/02, 37PFL6606M/08, 37PFL6606T/12, 40PFL6606H/12, 40PFL6606H/60, 40PFL6606M/08, 40PFL6606T/12
- Adapté aux types de produits: 40PFL6606H/12, 40PFL6606H/60, 40PFL6606M/08, 40PFL6606T/12

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.



Date de publication
2020-06-08

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 36019 37

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com