



Philips Sonicare
HydroClean
Tête de brosse à dents
Sonicare standard

• Lot de 1

HX6001

Nettoyage des interstices dentaires

Le design exclusif de la tête de brosse permet d'éliminer la plaque et les résidus alimentaires des espaces interdentaires.

Une sensation de propreté inédite

- Mouvement sonore optimisé grâce au design exclusif de la tête de brosse

Conçue pour des performances optimales

- Les poils avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

Meilleur nettoyage des espaces interdentaires

- Les HydroGuides permettent d'éliminer la plaque et les résidus alimentaires

Tête de brosse compatible avec plusieurs manches

- Tête de brosse clipsable

PHILIPS
sonicare

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Durée de fonctionnement: Pour des résultats optimaux, nous vous conseillons de remplacer votre tête de brosse tous les trois mois.

Éléments inclus

- Capuchon de protection hygiénique: 1 Pièce(s)

Points forts

Tête de brosse clipsable



Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile

HydroGuides

Les HydroGuides utilisent notre technologie sonore brevetée pour envoyer le dentifrice et l'eau dans les espaces interdentaires afin de nettoyer ces endroits difficiles d'accès. Ils ne remplacent pas le fil dentaire mais permettent cependant un meilleur nettoyage des espaces interdentaires.

Des performances de brossage optimisées



Le design astucieux des têtes de brosse de rechange Philips Sonicare associé à la technologie sonore et aux modes de brossage personnalisés garantissent un nettoyage optimal.

Poils avec indicateur d'usure

Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

