



Philips

Радиочасы

- Два порта USB для зарядки
- FM, цифровая настройка
- Двойной будильник
- Естественное звучание

[AJ6000/12](#)

Мобильные устройства заряжаются, пока вы спите

Теперь ваши устройства всегда будут готовы к работе! Благодаря двум USB-разъемам с помощью радиочасов Philips удобно выполнять зарядку устройств. Установите в качестве сигнала будильника FM-радио, звуковой сигнал или успокаивающие звуки природы. Большие переключатели на передней панели позволяют легко настроить время и установить будильник.

Преимущества

PHILIPS

Удобное прикроватное зарядное устройство

- Дополнительный USB-разъем для зарядки еще одного смартфона или планшетного ПК
- Поддержка самых распространенных моделей смартфонов и других устройств с возможностью зарядки через USB

Новое представление о качестве звука

- Цифровая настройка FM с предустановками

Легко использовать

- Удобные большие регуляторы для настройки времени и установки будильника
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Начинайте день по-своему

- Установите в качестве сигнала будильника радио, звуковой сигнал или звуки природы
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Характеристики

Дополнительный USB-разъем

Поддержка различных устройств

Большие регуляторы на передней панели

Просыпайтесь под звуки природы

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудисистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Двойной будильник



Аудисистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Повторный звуковой сигнал



Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Часы

Тип	Цифровые
Формат времени	24 ч

Таймер отключения



Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Сохранение данных времени и будильника

В случае сбоя питания эти удобные часы продолжают работу и сохраняют точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Будильник

Кол-во сигналов будильника	2
Источник будильника	FM-радио
	Естественное звучание
	Звуковой сигнал

Отложенный сигнал (повтор будильника)	Да, 9 мин.
Повтор будильника через 24 часа	Да
Таймер отключения	15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

Тюнер/прием/передача

Диапазоны тюнера	FM
Частотный диапазон	87,5–108 МГц
Автоматическая цифровая настройка	Да
Сохранение радиостанций	20 FM
Антенна	Антенна FM

Функции управления

Тип дисплея	LED-дисплей
Цвет подсветки	Янтарный
Расширенные возможности дисплея	Управление яркостью
Яркость дисплея	Высокая/средняя/низкая

Громкоговорители

Встроенные АС	1
---------------	---

Звук

Звуковая система	Моно
Регулировка громкости	вверх/вниз

Подключения

Аудиовход (3,5 мм)	Да
--------------------	----

Питание

Электропитание	100—240 В, 50/60 Гц
Тип питания	Вход, переменный ток: 5 В, 2,8 А
Тип элемента питания	AA
Количество батарей	2

Размеры

Тип упаковки	D-бокс
Размеры прибора (Ш x Г x В)	195 x 99,3 x 97 мм
Размеры упаковки (ШxГxВ)	273 x 124 x 126 мм
Вес продукта	0,78 кг
Вес, включая упаковку	1,05 кг

Аксессуары

Краткое руководство	Да
Гарантийный талон (действ. во всем мире)	Да

Размеры упаковки

Высота	12,60 см
Ширина	27,30 см
Глубина	12,40 см
Вес нетто	0,68 кг
Вес брутто	0,90 кг
EAN	08712581682507
Количество изделий в упаковке	1
Страна изготовления	CN
Код гармонизированной системы	852792

Внешняя упаковка

Длина	56,80 см
Ширина	26,20 см
Высота	15,50 см
Вес брутто	4,05 кг
EAN	18712581682504
Количество потребительских упаковок	4

Грузовая единица

Количество потребительских упаковок	96
Длина	113,60 см
Ширина	78,60 см
Высота	62,00 см
Вес брутто	98,40 кг
Вес нетто	65,28 кг
GTIN/EAN	68712581682509
Тип	8845
Количество розничных упаковок на слой грузовой единицы	24
Количество слоев в грузовой единице	4
Количество внешних упаковок на слой	6



Данные для изменения
2014, Сентябрь 29

Version: 2.3.7
EAN: 08712581682507

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com