



Philips Radiosveglia

Doppia porta USB per la ricarica

Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Audio naturale



AJ6000



Carica i dispositivi mobili mentre dormi

Con due slot USB, questa radiosveglia Philips offre un modo comodo per tenere i tuoi dispositivi sempre con te. Svegliati con la radio FM, con un segnale acustico o con i suoni rilassanti della natura. La radiosveglia dispone di due grandi manopole sulla parte anteriore, per una semplice impostazione della sveglia e dell'ora.

Comodo caricabatterie per comodino

- USB extra per caricare uno smartphone o un tablet aggiuntivo
- Supporta i principali smartphone e altri dispositivi con ricarica USB

Arricchisci la tua esperienza audio

- Tuner digitale FM con preselezioni

Semplicità d'uso

- Grandi manopole per un'impostazione intuitiva dell'ora e della sveglia
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati con la radio, con un segnale acustico o con i suoni della natura
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi

PHILIPS

In evidenza

USB aggiuntiva

USB extra per caricare uno smartphone o un tablet aggiuntivo

Supporta diversi dispositivi

Supporta i principali smartphone e altri dispositivi con ricarica USB

Grandi manopole sulla parte anteriore

Grandi manopole per un'impostazione intuitiva dell'ora e della sveglia

Svegliati con i suoni della natura


Svegliati con la radio, con un segnale acustico o con i suoni della natura

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.


Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire

anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Specifiche

Orologio

- Tipo: Digitale
- Formato ora: 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: radio FM, Audio naturale, Cicalino
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Reset allarme 24 ore
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20 FM
- Antenna: antenna FM

Funzioni utili

- Tipo display: Display LED
- Colore retroilluminazione: Arancione
- Display migliorato: Controllo luminosità
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1

Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: su/giù

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)

Assorbimento

- Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo alimentazione: Ingresso CA, 5 V, 2,8 A
- Tipo di batteria: AA
- Numero di batterie: 2

Dimensioni (lxpxa)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 195 x 99,3 x 97 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 273 x 124 x 126 mm
- Peso del prodotto: 0,78 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,05 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Foglio di garanzia internazionale



Data di rilascio
2014-09-05

Versione: 2.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 08 71258 16825 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com