



Radiosveglia

- Doppia porta USB per la ricarica
- Sintonizzazione digitale FM
- Sveglia a due modalità
- Audio naturale

AJ6000/12

Carica i dispositivi mobili mentre dormi

Con due slot USB, questa radiosveglia Philips offre un modo comodo per tenere i tuoi dispositivi sempre con te. Svegliati con la radio FM, con un segnale acustico o con i suoni rilassanti della natura. La radiosveglia dispone di due grandi manopole sulla parte anteriore, per una semplice impostazione della sveglia e dell'ora.

Vantaggi

Comodo caricabatterie per comodino

- USB extra per caricare uno smartphone o un tablet aggiuntivo
- Supporta i principali smartphone e altri dispositivi con ricarica USB

Arricchisci la tua esperienza audio

- Tuner digitale FM con preselezioni

Semplicità d'uso

- Grandi manopole per un'impostazione intuitiva dell'ora e della sveglia
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione

- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati con la radio, con un segnale acustico o con i suoni della natura
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

PHILIPS

Caratteristiche

USB aggiuntiva

Supporta diversi dispositivi

Grandi manopole sulla parte anteriore

Svegliati con i suoni della natura

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarsi o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente il suono migliore.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Orologio

Tipo	Digitale
Formato ora	24 ore

Dimensioni della confezione (L x P x A)

273 x 124 x 126 mm

Peso del prodotto 0,78 Kg
Peso incluso imballaggio 1,05 Kg

Sveglia

N. di sveglie	2
Sorgente della sveglia	radio FM Audio naturale Cicalino
Snooze (sveglia ripetuta)	Sì, 9 minuti
Reset allarme 24 ore	Sì
Spegnimento automatico	15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Accessori

Guida rapida	Sì
Foglio di garanzia internazionale	Sì

Dimensioni dell'imballo

Altezza	12,60 cm
Larghezza	27,30 cm
Profondità	12,40 cm
Peso netto	0,68 Kg
Peso lordo	0,90 Kg
EAN	08712581682507
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	852792

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Bande sintonizzatore	FM
Gamma di frequenza	87,5 - 108 MHz
Sintonia digitale automatica	Sì
Stazioni preimpostate	20 FM
Antenna	antenna FM

Funzioni utili

Tipo display	Display LED
Colore retroilluminazione	Arancione
Display migliorato	Controllo luminosità
Luminosità display	Alto/ Medio/ Basso

Scatola esterna

Lunghezza	56,80 cm
Larghezza	26,20 cm
Altezza	15,50 cm
Peso lordo	4,05 Kg
EAN	18712581682504
Numero di confezioni consumatori	4

Altoparlanti

Altoparlanti incorporati	1
--------------------------	---

Unità di caricamento

Numero di confezioni consumatori	96
Lunghezza	113,60 cm
Larghezza	78,60 cm
Altezza	62,00 cm
Peso lordo	98,40 Kg
Peso netto	65,28 Kg
GTIN/EAN/EAN	68712581682509
Tipo	8845
Numero di CTI per livello di stack	24
Numero di livelli di stack per unità	4
Numero di scatole esterne per livello	6

Audio

Sistema audio	Mono
Controllo del volume	su/giù

Connettività

Ingresso audio (3,5 mm)	Sì
-------------------------	----

Assorbimento

Tensione di rete	100-240 V, 50/60 Hz
Tipo alimentazione	Ingresso CA, 5 V, 2,8 A
Tipo di batteria	AA
Numero di batterie	2

Dimensioni (lpxa)

Tipo di imballaggio	D-box
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	195 x 99,3 x 97 mm



Dati soggetti a modifiche
2017, Gennaio 12

Version: 2.3.7
EAN: 08712581682507

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com