



Philips
Radio reloj

Puerto USB dual para carga

Sintonización digital, FM
Alarma dual
Sonido natural



AJ6000



Carga tus dispositivos móviles mientras duermes

Con dos ranuras USB, este radio reloj de Philips proporciona una forma cómoda de mantener los dispositivos siempre listos. Despiértate con la radio FM, el zumbador de la alarma o relajantes sonidos de la naturaleza, con botones grandes en la parte frontal para configurar de forma sencilla la alarma y la hora.

Cómodo cargador de batería para la mesilla de noche

- USB extra para cargar un smartphone o una tableta adicional
- Compatible con los principales smartphones y otros dispositivos con carga mediante USB

Enriquece tu experiencia acústica

- Sintonización digital FM con presintonías

Fácil de usar

- Botones grandes para configurar la hora y la alarma de forma intuitiva
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
- Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con la radio, un zumbador de alarma o sonidos de la naturaleza
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable

PHILIPS

Destacados

USB adicional

USB extra para cargar un smartphone o una tableta adicional

Compatible con varios dispositivos

Compatible con los principales smartphones y otros dispositivos con carga mediante USB

Botones grandes en la parte delantera

Botones grandes para configurar la hora y la alarma de forma intuitiva

Despiértate con sonidos de la naturaleza


Despiértate con la radio, un zumbador de alarma o sonidos de la naturaleza

Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Alarma dual



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.


Repetición de alarma



Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de

alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Temporizador



El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

Hora y alarma de respaldo

Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.



Especificaciones

Reloj

- Tipo: Digital
- Formato de hora: 24 h

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: radio FM, Sonido natural, Zumbador
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Reinicio de alarma a las 24 horas
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20 FM
- Antena: Antena FM

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo

Altavoces

- Altavoces integrados: 1

Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: arriba/abajo

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo de conexión: Entrada de CA, 5 V, 2,8 A
- Tipo de batería: AA
- Número de pilas: 2

Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 195 x 99,3 x 97 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 273 x 124 x 126 mm
- Peso del producto: 0,78 kg
- Peso incluido embalaje: 1,05 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2014-09-03

Versión: 2.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 08 71258 16825 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com