




Philips Rádio relógio

Porta USB dupla para
carregamento

FM, sintonização digital
Alarme duplo
Som natural



AJ6000



Carregue os seus dispositivos móveis enquanto dorme

Com duas ranhuras USB, este rádio relógio da Philips fornece uma forma conveniente para manter os seus dispositivos prontos a usar. Desperte com a rádio FM, um sinal sonoro de alarme ou com sons tranquilizantes da natureza, com botões grandes na parte frontal para definir facilmente o alarme e as horas.

Carregador de bateria prático para cabeceira

- USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional
- Suporta os smartphones mais usados e outros dispositivos que podem ser carregados via USB

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sintonização digital FM com estações programadas

Fácil de utilizar

- Botões grandes para configuração intuitiva das horas e do alarme
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Comece o dia à sua maneira

- Desperte com rádio, um sinal sonoro de alarme ou sons da natureza
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

PHILIPS

Destaques

USB adicional

USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional

Suporta vários dispositivos

Suporta os smartphones mais usados e outros dispositivos que podem ser carregados via USB

Botões frontais grandes

Botões grandes para configuração intuitiva das horas e do alarme

Acorde com sons da natureza


Desperte com rádio, um sinal sonoro de alarme ou sons da natureza

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Repetir Alarme



Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do

alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Energia de reserva para hora e alarme

Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: rádio FM, Som natural, Sinal sonoro
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20 FM
- Antena: Antena FM

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LED
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo de alimentação: Entrada de CA, 5 V, 2,8 A
- Tipo de bateria: AA
- Número de pilhas: 2

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 195 x 99,3 x 97 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 273 x 124 x 126 mm
- Peso do produto: 0,78 kg
- Peso incl. embalagem: 1,05 kg

Acessórios

- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2014-10-29

Versão: 2.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 87 12581 68250 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com