



#### Rádio relógio

- Porta USB dupla para carregamento
- FM, sintonização digital
- Alarme duplo
- Som natural

AJ6000/12

# Carregue os seus dispositivos móveis enquanto dorme

Com duas ranhuras USB, este rádio relógio da Philips fornece uma forma conveniente para manter os seus dispositivos prontos a usar. Desperte com a rádio FM, um sinal sonoro de alarme ou com sons tranquilizantes da natureza, com botões grandes na parte frontal para definir facilmente o alarme e as horas.

#### Benefícios

##### Carregador de bateria prático para cabeceira

- USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional
- Suporta os smartphones mais usados e outros dispositivos que podem ser carregados via USB

##### Enriqueça a sua experiência sonora

- Sintonização digital FM com estações programadas

##### Fácil de utilizar

- Botões grandes para configuração intuitiva das horas e do alarme
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia

- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

##### Comece o dia à sua maneira

- Desperte com rádio, um sinal sonoro de alarme ou sons da natureza
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

# PHILIPS

## Características

USB adicional

Suporta vários dispositivos

Botões frontais grandes


Acorde com sons da natureza

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Repetir Alarme



Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.

Energia de reserva para hora e alarme

Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

## Especificações

Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

### Relógio

Tipo	Digital
Formato das horas	24 h

### Alarme

Número de alarmes	2
Fonte de alarme	rádio FM Som natural Sinal sonoro
Repetir alarme	Sim, 9 minutos
Reinício do alarme a cada 24 horas	SIM
Temporizador	15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

### Sintonizador/recepção/transmissão

Bandas do sintonizador	FM
Limites frequência	87,5 - 108 MHz
Sintonização digital automática	SIM
Estações pré-sintonizadas	20 FM
Antena	Antena FM

### Funcionalidades

Tipo de visor	Visor LED
Cor da retroiluminação	Âmbar
Melhoramentos do Ecrã	Controlo da Luminosidade
Brilho do visor	Alto/ médio/ baixo

### Altifalantes

Altifalantes incorporados	1
---------------------------	---

### Som

Sistema de som	Mono
Controlo do volume	para cima/para baixo

### Conectividade

Entrada de áudio (3,5 mm)	SIM
---------------------------	-----

### Alimentação

Alimentação eléctrica	100-240 V, 50/60 Hz
Tipo de alimentação	Entrada de CA, 5 V, 2,8 A
Tipo de bateria	AA
Número de pilhas	2

### Dimensões

Tipo de embalagem	D-box
Dimensões do produto (LxPxA)	195 x 99,3 x 97 mm
Dimensões da embalagem (LxPxA)	273 x 124 x 126 mm
Peso do produto	0,78 kg
Peso incl. embalagem	1,05 kg

### Acessórios

Manual de início rápido	SIM
Folheto de garantia mundial	SIM



Dados sujeitos a alteração  
2017, Janeiro 12  
Version: 2.3.7  
EAN: 8712581682507

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips NV ou de seus respectivos proprietários.

[www.philips.com](http://www.philips.com)