



Philips
Sistema di pulizia per
schermi

TV/Notebook/Dispositivi mobili

SVC1116B



Pulizia sicura degli schermi piatti

Utilizza questo liquido detergente sicuro ed efficace con lo speciale panno in microfibra per rimuovere polvere, sporcizia e impronte dallo schermo del tuo flat TV e del computer. La sua formula antistatica impedisce alla polvere di rideposarsi.

Ammira lo splendore di uno schermo senza macchie

- Liquido per la pulizia anti-traccia
- Formula antistatica antipolvere
- Panno di microfibra senza lanugine per pulire a fondo e in modo sicuro

Pulisci il tuo schermo in modo sicuro

- Formula anti-goccia sicura

Usalo quante volte vuoi

- Panno di microfibra senza lanugine, riutilizzabile e lavabile

PHILIPS

Specifiche

Specifiche tecniche

- Contenuto: Liquido per la pulizia da 200 ml

Accessori

- Manuale utente: 15 lingue

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Blister
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
5,75 x 15,3 x 5,75 cm
- Peso netto: 0,266 Kg
- Peso lordo: 0,267 Kg
- Tara: 0,001 Kg
- EAN: 87 12581 68209 5
- Numero di prodotti inclusi: 1

Cartone interno

- Numero di confezioni consumatori: 4
- Scatola interna (L x L x A): 12 x 11,99 x 15,6 cm
- Peso lordo: 1,169 Kg
- Peso netto: 1,064 Kg
- Tara: 0,105 Kg
- GTIN: 2 87 12581 68209 9

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 27,6 x 14,4 x 36,6 cm
- Peso netto: 4,256 Kg
- Peso lordo: 4,9 Kg
- Tara: 0,644 Kg
- GTIN: 1 87 12581 68209 2
- Numero di confezioni consumatori: 16

In evidenza

Liquido per la pulizia anti-traccia

Goditi uno schermo senza macchie grazie a questo liquido per la pulizia che non lascia tracce, ideato appositamente per non lasciare residui sullo schermo.

Formola antistatica

La formola antistatica di questo liquido per la pulizia evita il depositarsi di polvere e sporcizia sullo schermo.

Panno di microfibra senza lanugine

Pulisci il tuo schermo a fondo e in modo sicuro con questo speciale panno di microfibra ideato appositamente per rimuovere polvere, sporco e impronte digitali senza lasciare alcun segno.

Formola anti-goccia

La formola anti-goccia si spruzza sullo schermo e si pulisce con un panno ed è assolutamente a prova di goccia per la protezione dall'umidità del proprio dispositivo.

Panno riutilizzabile e lavabile

Questo panno di microfibra riutilizzabile può essere lavato delicatamente in acqua e sapone e lasciato asciugare in modo naturale. Puoi usarlo quante volte vuoi.



Data di rilascio
2017-06-15

Versione: 1.1.9

12 NC: 8670 001 01502
EAN: 87 12581 68209 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com