



Philips
Zestaw do czyszczenia
ekranu

Telewizor/laptop/urządzenia
przenośne

SVC1116B



Bezpieczne czyszczenie płaskich ekranów

Bezpieczny i skuteczny płyn czyszczący oraz specjalna ściereczka z mikrofibry pozwalają usunąć kurz, ślady palców i inne zabrudzenia z ekranów płaskich telewizorów i komputerów. Formuła antystatyczna zapobiega ponownemu osiadaniu kurzu.

Ciesz się nienagannie czystym ekranem

- Płyn czyszczący niepozostawiający smug
- Antystatyczna formuła zapobiegająca osiadaniu kurzu
- Niestrzępiąca się ściereczka z mikrofibry czyści bezpiecznie i dokładnie

Czyść ekran bez narażania sprzętu

- Wygodny w użyciu środek czyszczący w sprayu

Możliwość wielokrotnego użytku

- Niepozostawiająca włókien, nadająca się do prania ściereczka z mikrofibry

PHILIPS

Dane techniczne

Dane techniczne

- Zawartość opakowania: Płyn czyszczący 200 ml

Akcesoria

- Instrukcja obsługi: 15 języków

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Blister
- Typ ułożenia półki: Obie
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
5,75 x 15,3 x 5,75 cm
- Waga netto: 0,266 kg
- Waga brutto: 0,267 kg
- Ciężar opakowania: 0,001 kg
- EAN: 87 12581 68209 5
- Liczba produktów w zestawie: 1

Karton wewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 4
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):
12 x 11,99 x 15,6 cm
- Waga brutto: 1,169 kg
- Waga netto: 1,064 kg
- Ciężar opakowania: 0,105 kg
- GTIN: 2 87 12581 68209 9

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
27,6 x 14,4 x 36,6 cm
- Waga netto: 4,256 kg
- Waga brutto: 4,9 kg
- Ciężar opakowania: 0,644 kg
- GTIN: 1 87 12581 68209 2
- Liczba opakowań konsumenckich: 16

Zalety

Płyn czyszczący niepozostawiający smug

Ten specjalnie opracowany płyn czyszczący dokładnie czyści ekran, nie pozostawiając na nim żadnych plam ani smug.

Antystatyczna formuła

Antystatyczna formuła płynu czyszczącego chroni ekran przed kurzem i zabrudzeniami.

Niestrzepiąca się ściereka z mikrofibry

Dzięki tej niepozostawiająca włókien ściereczce z mikrofibry, całkowicie usuwającej kurz, ślady palców i inne zabrudzenia możesz bezpiecznie i dokładnie wyczyścić ekran swojego urządzenia.

Środek czyszczący w sprayu

Środek w sprayu pozwala na bezpieczne czyszczenie sprzętu bez narażania go na skapujący płyn, który po przedostaniu się do jego wnętrza mógłby go uszkodzić.

Ściereczka wielokrotnego użytku

Ściereczkę z mikrofibry można delikatnie myć w wodzie z mydłem i suszyć na powietrzu. Dzięki temu można używać jej wiele razy.

