

Philips EasySpeed
Plancha de vapor con suela
cerámica

Vapor a 35 g/min, golpe de vapor:

100 g

Suela cerámica

Antical

2100 vatios

GC2042/40



Rápida, de principio a fin

3 formas de planchar más rápido

Esta plancha EasySpeed te permite planchar con mayor rapidez gracias a la punta de precisión triple, la distribución de calor uniforme por la suela y el vapor continuo.

Fácil eliminación de las arrugas

- Potencia de hasta 2100 W para una salida de vapor alta y continua
- Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes
- Salida de vapor continuo de hasta 35 g/min.
- Suela cerámica para un mejor deslizamiento
- Vapor vertical para eliminar las arrugas de prendas colgadas

Vida útil más larga

- Control deslizante Calc Clean para eliminar fácilmente la cal de la plancha

Planchado cómodo

- El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado
- Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos
- Distribución uniforme del calor para un planchado eficaz
- Un fino spray humedece los tejidos uniformemente

PHILIPS

Destacados

Potencia de hasta 2100 W



Potencia de hasta 2100 W para una salida de vapor alta y continua.

Suela cerámica



Suela cerámica resistente a los arañazos, con buen deslizamiento y fácil de limpiar.

Golpe de vapor de hasta 100 g



Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar fácilmente las arrugas más difíciles.

Vapor vertical



Esta plancha de Philips tiene una función de vapor vertical para eliminar las arrugas en tejidos colgados.

Salida de vapor de hasta 35 g/min.



Vapor continuo de hasta 35 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Control deslizante Calc Clean



Esta plancha de vapor se puede utilizar con agua del grifo normal y el control deslizante Calc Clean facilita la eliminación de la cal acumulada en la plancha. Para mantener el rendimiento de la plancha de vapor Philips,


debes utilizar esta función de limpieza de cal una vez al mes al utilizar agua del grifo normal.

Sistema antigoteo



El sistema antigoteo permite planchar prendas delicadas a temperaturas bajas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.

Punta de precisión triple



La punta de esta plancha de Philips es precisa de 3 formas: tiene una punta afilada, una ranura para botones y un diseño estilizado de la boquilla. La punta de precisión triple te permite llegar incluso a las zonas más difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones y entre los pliegues.

Distribución uniforme del calor

Gracias al cuidadoso diseño de la suela, el vapor se distribuye de forma uniforme por la suela. Gracias a esto, necesitarás menos paradas para humedecer de forma uniforme la prenda y, por lo tanto, menos tiempo para terminar de planchar.

Plancha de vapor

Vapor a 35 g/min, golpe de vapor: 100 g Suela cerámica, Antical, 2100 vatios

GC2042/40

Especificaciones

Eliminación de arrugas rápida y potente

- Suela: Suela cerámica
- Salida de vapor
- Vapor continuo: 35 g/min.
- Golpe de vapor: 100 g
- Vapor vertical
- Spray
- Potencia: 2100 W

Fácil de usar

- Capacidad del depósito de agua: 270 ml
- Antigoteo
- Llega a las zonas difíciles: Punta de precisión triple

Limpieza de la cal

- Solución para la limpieza de la cal: Limpieza automática



Fecha de emisión
2017-03-31

Versión: 4.0.1

EAN: 08 71010 36479 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com