



乾刮式電鬚刀

- 舒適淨刮彈性刀頭
- 充電 8 小時可無線使用 45 分鐘

PT727/16

舒適淨刮刀網

舒適快速的刮鬚體驗

PowerTouch 勁能電鬚刀為您的早晨注入活力。現在充電一次使用時間更長，完全水洗式刀頭和舒適淨刮刀，給您更舒適的刮鬚體驗。PowerTouch 勁能電鬚刀讓您每天輕鬆完成晨間刮鬚的例行公事。

優點

提供舒適、服貼的刮鬚體驗

- 輕柔滑動的舒適淨刮刀片提供流暢、服貼的刮鬚體驗
- Flex & Float 能隨您的臉頸曲線調整刮鬚

- 適合有線與無線操作
- 簡單以清水沖洗乾淨
- LED 顯示幕

以最快的速度完成每天早晨的例行刮鬚

- 充電 8 小時即可提供 45 分鐘以上的刮鬚時間

PHILIPS

功能

舒適淨刮刀片



舒適淨刮刀片的邊緣圓滑，能緊密貼合皮膚順暢刮鬚，讓您每次刮鬚不僅乾淨徹底也舒適無比。

Flex & Float




隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬚角度，給您更順暢的刮鬚體驗。

45 分鐘以上的刮鬚時間



配備高節能效率、電力強勁的鋰電池，充電一次就能讓您進行更多次刮鬚。充電 8 小時後，可提供超過 45 分鐘的刮鬚時間，大約能讓您刮鬚 15 次。只要插入底座 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬚。

高效率動力系統



100% 完全可水洗的電鬚刀



只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

LED 顯示幕



指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電

規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

刮鬚效能

刮鬚系統	ComfortCut 舒適淨刮刀鋒系統
立體貼面	Flex & Float 系統

使用簡單

顯示幕 清潔	兩個 LED 指示燈 100% 完全可水洗的電鬚刀 QuickRinse 鬚渣室
刮鬚時間	45+ 分鐘，可進行多達 15 次刮鬚
充電時間	八小時 3 分鐘快速充電可供刮鬚 1 次
顯示器指示	電量已滿 電量不足 充電 快速充電 更換刀頭
操作	有線與無線 充電式電池
充電	充電式 無線和有線操作

設計

握把	防滑 輕鬆好握的人體工學握把 橡膠
----	-------------------------

配件

保養	清潔刷 保護蓋
----	------------

客戶服務

保固	兩年保固
更換式刀頭	每兩年更換一次 HQ8

電源

自動變壓	100-240 V
電池類型	鋰電池
最大耗電量	5.4 W
待機電源	< 0.25 W

包裝尺寸

高度	22.40 cm
寬度	14.00 cm
深度	7.00 cm
淨重	0.30 kg
總重	0.43 kg
EAN	08710103667971
內含產品件數	1
產地	NL
國際商品統一分類代碼	851010

外箱

長度	29.10 cm
寬度	15.10 cm
高度	23.80 cm
總重	1.87 kg
EAN	18710103667978



資料可能異動
2017, 二月 16

Version: 2.0.1
EAN: 08710103667971

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者之資產。

www.philips.com