



## Philips

### ProCare Keratina

- Placas em cerâmica
- Distribuição do calor uniforme a 199 °C
- Condicionamento iônico
- Tempo de aquecimento de 15 segundos

HP8362/20

# Proteção máxima, brilho incrível

Graças às tecnologias Sonic, EHD™ e Triple-Care™ com temperatura constante desenvolvidas recentemente, a chapa alisadora Philips ActiveCare protege o cabelo do superaquecimento

## Benefícios

### Cabelos lindamente modelados

- Pranchas em cerâmica para um deslizamento suave dos fios e cabelos brilhantes
- Excelentes resultados em menos tempo com vibrações sônicas suaves

### Menos danos ao cabelo

- Cabelo bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz
- Alisamento e tratamento eficaz a uma temperatura constante
- Cabelo saudável com distribuição uniforme do calor: sem superaquecimento

### Fácil de usar

- Desligamento automático após 60 minutos
- Trava para dobrar o cabo e guardar o aparelho de forma fácil e segura
- Incluído: apoio resistente ao calor
- Rápido aquecimento, pronta para usar em apenas 15 segundos
- Função de bloqueio de teclas: chega de alterar os ajustes acidentalmente
- Voltagem universal

# PHILIPS

## Características

### Placas em cerâmica



Devido à cerâmica ser um elemento liso e resistente, ela é um dos melhores materiais para pranchas alisadoras, pois elas deslizam sem esforço pelos cabelos, proporcionando o brilho perfeito.

### Temperatura constante



Esta prancha alisadora mantém uma temperatura constante. Graças ao aquecedor de alto desempenho, você pode alisar seu cabelo a uma temperatura mais suave e modelá-lo como desejar!

### Distribuição uniforme de calor

Graças à avançada tecnologia EHD+ da Philips, a distribuição do calor é feita de modo uniforme, mesmo a altas temperaturas, o que evita danos causados pelo excesso de calor, oferecendo proteção extra e ajudando a manter os cabelos saudáveis e brilhantes.

### Aquecimento instantâneo




A prancha alisadora tem um tempo de aquecimento rápido, estando pronta para usar em apenas 15 segundos

### Função de bloqueio automático de teclas



Esteja sempre no controle. Graças à função de travamento dos botões, você nunca mais vai ligar/desligar o modelador ou alterar a temperatura acidentalmente. Para destravar, pressione o botão por três segundos.

### Vibrações sônicas suaves



## Especificações

Nota: este é um folheto de pré-venda. Os conteúdos deste folheto contêm informações atualizadas para o país mencionado acima. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não aceita nenhuma responsabilidade com relação aos conteúdos desse folheto.

### Especificações técnicas

Voltagem	110-240 volt
Tempo de aquecimento	15s
Comprimento do cabo	1,8 m
Cor/acabamento	Ouro branco
Tipo de aquecimento	Alto desempenho
Temperatura máxima	199 °C

### Recursos

Lâmpada piloto para indicação de uso	Sim
Cabo giratório	Sim
Revestimento em cerâmica	Sim

### Tipo de cabelo

Resultado	Liso
Comprimento dos cabelos	Longo Médio Curto
Espessura dos fios	Médio Grossa Fina

### Serviço

Garantia internacional de dois anos	Sim
-------------------------------------	-----



Dados sujeitos a  
alteração  
2016, Maio 30  
Version: 2.0.1  
EAN:

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

[www.philips.com](http://www.philips.com)