


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA CLASSIC



Manuel de l'utilisateur

jabra.com/classic

CONTENU

1. BIENVENUE	3
2. APERÇU DU CASQUE	4
3. COMMENT LE PORTER	5
3.1 CHANGER LES OREILLETES EN GEL	
3.2 ATTACHER LE CROCHET AURICULAIRE	
4. COMMENT CHARGER LA PILE.....	7
5. COMMENT LE CONNECTER.....	8
6. COMMENT L'UTILISER.....	9
6.1 GESTION D'APPELS MULTIPLES	
6.2 LISTE DU GUIDAGE VOCAL	
7. LOGICIEL	13
7.1 JABRA ASSIST	
8. SOUTIEN.....	14
8.1 FAQ	
8.2 COMMENT ENTREtenir VOTRE CASQUE	
9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	16


1. BIENVENUE

Merci d'utiliser le Jabra Classic. Nous espérons que vous en profiterez!

FONCTIONNALITÉS DU JABRA CLASSIC

- Commandes vocales (yes/no)
- Guidage vocal
- Affichages d'état de la pile et de l'appariement
- Voix HD
- Longue autonomie de conversation — jusqu'à 9 heures
- Fonction PowerNap
- Nouvelle trousse confort
- Liberté sans fil — Jusqu'à 30 m/98 pi

2. APERÇU DU CASQUE



Câble USB



Petit crochet auriculaire



Grand crochet auriculaire




Oreillette Eargel



Boucle d'oreillette Eargel

3. COMMENT LE PORTER

Le casque se porte sur l'oreille gauche ou droite.




3.1 CHANGER LES OREILLETES EN GEL

Choisissez entre deux oreillettes en gel de conception ergonomique pour un ajustement et un confort optimaux.




3.2 ATTACHER LE CROCHET AURICULAIRE

Le crochet auriculaire peut être fixé sur le casque pour un ajustement plus sécuritaire, et peut être porté avec ou sans oreillettes en gel.



4. COMMENT CHARGER LA PILE

Branchez le casque dans un des ports USB disponibles sur votre PC à l'aide du câble USB.




REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas utiliser l'oreillette pendant la charge.



Une charge complète s'effectue en environ 2 heures.



5. COMMENT LE CONNECTER

1. Allumez le casque (réglez le commutateur **Marche/Arrêt** à la position **Marche**).
2. Appuyez et maintenez appuyé (3 secondes) le bouton **Réponse/fin** jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote en bleu et que le mode d'appariement soit annoncé dans le casque.
3. Suivez les instructions vocales d'appariement pour appairer votre périphérique Bluetooth.




6. COMMENT L'UTILISER



FONCTION	ACTION
	Répondre à un appel Tapez sur le bouton Réponse/fin
	Terminer un appel Tapez sur le bouton Réponse/fin
	Activer la composition vocale (selon le téléphone) Appuyez et maintenez appuyé (2 secondes) le bouton Réponse/fin lorsque vous n'êtes pas sur un appel
	Refuser un appel Tapez deux fois sur le bouton Réponse/fin
	Recomposer le dernier numéro Tapez deux fois le bouton Réponse/fin lorsque vous n'êtes pas sur un appel
	Régler le volume du haut-parleur Tapez sur le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume
	Activer ou désactiver le mode de discrétion du microphone Appuyez sur les deux boutons Augmenter le volume et Réduire le volume en même temps pour activer/désactiver la sourdine.

6.1 GESTION D'APPELS MULTIPLES

Le casque peut accepter et administrer plusieurs appels simultanément.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Tapez sur le bouton Réponse/fin
 Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif	Appuyez et maintenez appuyé (2 secondes) le bouton Réponse/fin
Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant	Appuyez et maintenez appuyé (2 secondes) le bouton Réponse/fin
Refuser un appel entrant	Tapez deux fois sur le bouton Réponse/fin

6.2 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ
	Connected Connecté
	Battery low Pile faible
	Redialling Recomposition
	Disconnected Déconnecté
	To connect your headset, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list
	Pour connecter votre casque, allez au menu Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez-le dans la liste.

7. LOGICIEL

7.1 JABRA ASSIST

L'application Assist de Jabra est une application pour téléphone intelligent qui permet le repérage du casque par GPS, l'assistance d'appariement et l'état de la pile du casque.

- Téléchargement Android — Google Play
- Téléchargement iOS — App Store

8. SOUTIEN

8.1 FAQ

Voir la FAQ complète sur Jabra.com/classic.

Q Pourquoi est-ce que j'entends des crépitements?

R Bluetooth est une technologie radio qui est sensible aux objets situés entre le casque et l'appareil connecté. Assurez-vous que le casque et le dispositif connecté soient à portée de leur connexion (jusqu'à 30 mètres ou 98 pieds).

Q Quelle est la portée du casque?

A Le Classic de Jabra prend en charge les portées maximales suivantes : 30 m/98 pi.

Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien?

A Augmentez le volume du haut-parleur ou assurez-vous que le casque soit connecté à un périphérique.

Q J'ai des problèmes avec la connexion Bluetooth

A Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique et supprimez/oubliez le casque. Rappariez le casque à votre appareil Bluetooth en suivant les instructions d'appariement Bluetooth.

8.2 COMMENT ENTREtenir VOTRE CASQUE

- Toujours ranger le casque en arrêt et soigneusement protégé
- Éviter de le ranger à des températures extrêmes (plus de 35 °C/95 °F ou moins de -20 °C/-4 °F). Ceci peut diminuer la durée de vie de la pile et affecter le bon fonctionnement du casque.
- Ne pas exposer le casque à la pluie ou à d'autres liquides

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CASQUE JABRA CLASSIC	SPÉCIFICATION
Poids :	Moins de 10 g
Dimensions :	H 46,9 mm x L 15,9 mm x P 9,7 mm
Microphones :	Microphone omnidirectionnel
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 11 mm
Plage d'utilisation :	30 m (98 pi)
Version Bluetooth :	4.0
Appareils appariés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiuseMC)
Profils Bluetooth pris en charge :	A2DP (v1.2), Profil mains libres (v1.6), Profil casque d'écoute (v1.2)
Temps de conversation :	Jusqu'à 9 heures
Temps de mise en veille :	Jusqu'à 9 jours
Température d'utilisation :	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température d'entreposage :	-20 °C à 35 °C (-4 °F à 95 °F)
Clé d'accès ou NIP d'appariement :	0000

Jabra[®]
YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra[®] is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth[®] word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA FCC ID: BCE-OTE15
MODEL: OTE15 IC: 2386C-OTE15



www.jabra.com

REV C